


ANANDA-BT

Návod k obsluze





V režimu přehrávání jedním stiskem tlačítka zap/vyp spustíte/přerušíte přehrávání.

Telefonní hovor přijmete jedním stiskem tlačítka zap/vyp, odmítnete podržením tlačítka zap/vyp na 2 vteřiny. Dvojitým rychlým stiskem tlačítka zap/vyp ukončíte hovor.

Podržením tlačítka zap/vyp po dobu 8 vteřin vyresetujete sluchátka, pokud nejdou normálně spárovat.

Návod k obsluze

- Pro prvotní spárování přes Bluetooth podržte tlačítko zap/vyp na 1-2 vteřiny, čímž sluchátka zapnete. Jakmile modrá kontrolka bliká dvakrát, což indikuje zapnutí sluchátek, stiskněte tlačítko zap/vyp pro spuštění párování. Kontrolka bude blikat střídavě modře a zeleně.

V tomto bodě byste měli vidět HIFIMAN-BT-ANANDA v seznamu zařízení na vašem telefonu/tabletu- Klikněte na Připojit na vašem zařízení pro připojení sluchátek.

- Pro připojení k již spárovanému zařízení jednoduše zapněte sluchátka stiskem tlačítka zap/vyp na 1-2 vteřiny. Modrá kontrolka bude blikat. Pokud je již spárované zařízení zapnuté, sluchátka se budou snažit k němu připojit. Sluchátka mají paměť pro maximálně 8 zařízení. Pokud se sluchátka nepřipojí k žádnému zařízení do deseti minut, automaticky se vypnou.

- Sluchátka vypnete podržením tlačítka zap/vyp na 5 vteřin.
- Sluchátka nabijete připojením USB nabíjecího kabelu do USB nabíječky (není součástí dodávky) **a stisknutím tlačítka Nabíjení na 2 vteřiny**. Nabíjení je indikováno červenou kontrolkou. Jakmile jsou sluchátka nabitá, kontrolka svítí zeleně.
- V běžném provozu bliká na sluchátkách modrá kontrolka.
- Pokud je baterie téměř vybitá, bliká červená kontrolka.
- USB přehrávání spustíte připojením USB kabelu do zvukového zařízení bez spuštění nabíjení. Kontrolka v tomto režimu svítí bíle. Pokud potřebujete zároveň sluchátka nabíjet, stiskněte po připojení USB kabelu tlačítko Nabíjení na 2 vteřiny. Kontrolka bude svítit bíle a každé 3 vteřiny problikne červeně. Po úplném nabití bude každé 3 vteřiny problikávat zeleně. Režim USB přehrávání ukončíte odpojením USB kabelu. Poté sluchátka přejdou do Bluetooth režimu a kontrolka bude blikat modře.

Poznámka: USB přehrávání je možné pouze v případě, že ho podporuje připojené zvukové zařízení a USB kabel. Typ USB kabelu může ovlivnit kvalitu přehrávání.

Pokud přehráváte s počítačem s Windows 10 nebo MacOS, není třeba instalace ovladačů. Pro Windows 8 a nižší si stáhněte ovladače Ananda BT z hifiman.com/service&support. Pokud jsou sluchátka připojena USB kabelem k mobilním telefonům nebo přenosným přehrávačům bez napájecího zdroje, může být baterie brzy vybitá. Ne všechna zařízení lze připojit v USB režimu.