

VAULT 2

Sieťový hudobný prehrávač
Vault a CD archivátor

Príručka používateľa

Vitajte v rodine Bluesound, Hi-Fi pre generáciu Wi-Fi.

Bluesound premení vašu lokálnu digitálnu hudobnú knižnicu - svoju obľúbenú hudbu budete mať na dosah ruky. Neporiadok v CD diskoch už patrí minulosti! Vašu hudbu teraz bude ovládať váš smartfón, počítač alebo tablet s aplikáciou Bluesound.

Hudobný prehrávač Bluesound je sofistikované streamovacie zariadenie, ktoré vám umožní počúvať širokú škálu poskytovateľov služieb hudby po internete. Bluesound tiež poskytuje prístup k službám odoberania hudby s rozsiahlymi katalógmi miliónov skladieb, ktoré môžete streamovať cez internet v reálnom čase. Aplikácia TuneIn Radio urobí z akejkoľvek rádiovkej stanice na svete vašu lokálnu stanicu vďaka mocnej sile internetu.

Aby ste mohli naplno využívať všetky schopnosti zariadenia Bluesound, musíte mať dostatočne rýchlu pevnú alebo bezdrôtovú domácu sieť a rýchle internetové pripojenie cez kábel alebo prostredníctvom DSL. Prístup k internetu musíte mať zazmluvnený a nainštalovaný vašim lokálnym poskytovateľom internetových služieb. Vo vzdialených oblastiach existuje možnosť rýchleho internetového pripojenia cez satelit.

Než sa prihlásite na odber hudby alebo ku cloudovým službám, odporúčame vám overiť si vašu tarifu internetových služieb a uistiť sa, či máte dostatočnú rýchlosť a šírku pásma, aby vaše streamovanie nebolo prerušované. Väčšina poskytovateľov internetových služieb ponúka viac taríf a môže vám pomôcť s výberom najlepšieho variantu.

Viac informácií o ovládaní prehrávača Bluesound sa dozviete na našich webových stránkach: www.bluesound.com.

Obsiahnuté príslušenstvo



Stereo kábel RCA - RCA



Napájací kábel 230 V



3,5 mm stereo mini jack - RCA




Ethernetový kábel



Napájací kábel 120 V



Mini jack do adaptéra Toslink



1 STAVOVÝ INDIKÁTOR

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje kódy blikania indikátorov LED a ich popis.

KÓD BLIKANIA INDIKÁTORA LED	POPIS
Krátke zablikanie namodro, potom načerveno	Zapínanie, reštart jednotky
Svieti nazeleno	Režim Hotspot
Bliká nazeleno	Pripájanie k zdieľaným sieťovým priečkam
Svieti načerveno	Nedá sa spustiť, chyba pevného disku
Červený pulz	Nie je k dispozícii internetová brána
Biely pulz	Je k dispozícii aktualizácia softvéru
Svieti načerveno	Režim aktualizácie
Striedavé blikanie červenej a zelenej	Prebieha aktualizácia...
Bliká namodro	Režim stlmenie
Svieti nabiele	Indexovanie
Svieti namodro	Pripojené k sieti - pripravené na použitie aplikácie Bluesound
Bliká načerveno	Prebieha obnova výrobného nastavenia

- 2 TLAČIDLO INDIKÁTORA LED/STLMENIE:** Toto tlačidlo má viac funkcií - ako indikátor pripojenia k sieti a zároveň ako tlačidlo MUTE (Stlmenie). Ohľadom úplného zoznamu kódov blikania indikátora LED si pozrite časť #1 - Kódy blikania. Stlačte pre dočasné stlmenie zvukového výstupu. Stlačte znovu pre obnovenie zvukového výstupu. Keď je zvolený režim MUTE (Stlmenie), indikátor LED bliká namodro.
- 3 +, - (HLASITOSŤ):** Prepnite jedno z tlačidiel na zmenu úrovne hlasitosti. Úroveň hlasitosti sa nezmení, ak jedno z tlačidiel stlačíte a budete ho len držať.
(+): Zvýšenie hlasitosti
(-): Zníženie hlasitosti
- 4 PREDCHÁDZAJÚCA STOPA/NASLEDUJÚCA STOPA:** Tieto tlačidlá použite na prechod k predchádzajúcej stope ◀◀ alebo preskočenie na nasledujúcu stopu ▶▶ vo vašom aktuálnom zozname skladieb.
- 5 AUDIO VÝSTUP:** Pripojte sa k zodpovedajúcemu analógovému zvukovému výstupu zosilňovača, prijímača alebo stereo systému.
- 6 VÝSTUP SUBWOOFERA:** K zariadeniu VAULT 2 je možné taktiež priamo pripojiť subwoofer. Pripojte výstup SUBW OUT k napájanému („aktívnemu“) subwooferu.
- 7 KOAXIÁLNY VÝSTUP:** Pripojte jeden koniec koaxiálneho kábla (nie je súčasťou príslušenstva) k výstupu COAX OUT zariadenia VAULT 2 a druhý koniec k príslušnému koaxiálnemu vstupu kompatibilného zariadenia, ako je napríklad prijímač, zvuková karta počítača alebo iný digitálny procesor.
- 8 OPTICKÝ VÝSTUP:** Pripojte jeden koniec digitálneho optického kábla (nie je súčasťou príslušenstva) k výstupu OPTICAL OUT zariadenia VAULT 2 a druhý koniec k príslušnému digitálnemu zvukovému vstupu kompatibilného zariadenia, ako je napríklad prijímač, zvuková karta počítača alebo iný digitálny procesor.
- 9 OPTICKÝ VSTUP/ANALÓGOVÝ VSTUP:** Pripojte jeden koniec stereo zvukového kábla 3,5 mm (je súčasťou príslušenstva) k analógovému vstupu zariadenia VAULT 2 a druhý koniec k príslušnému analógovému výstupu kompatibilného zariadenia. Zdroj sa zobrazí ako analógový vstup v navigačnom paneli aplikácie Bluesound. Pomocou 3,5 mm stereo mini jacku do adaptéra Toslink (súčasťou príslušenstva zariadenia VAULT 2) možno pridať digitálny optický zdroj. Zdroj sa zobrazí ako optický vstup v navigačnom paneli.
- 10 SIGNÁLOVÝ VÝSTUP:** Vďaka výstupu TRIGGER OUT je k dispozícii signál 12 V DC. Signál 12 V DC je možné použiť na ovládanie alebo aktiváciu iných externých zariadení vybavených zodpovedajúcim signálovým 12 V vstupom pomocou 3,5 mm mono audio kábla.
- 11 VSTUP IR:** Môžete pripojiť infračervený extender, aby ste boli schopní pomocou programovateľného diaľkového ovládača ovládať hlasitosť a voľbu zdroja v prípade, že je zariadenie VAULT 2 umiestnené tak, že nie je vidieť infračervený senzor čelného panelu.
- 12 LAN PORT:** Pripojenie LAN PORT možno použiť s dodaným ethernetovým káblom. Toto pripojenie je voliteľné, pretože VAULT 2 je možné pripojiť k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia k vášmu routeru. Aby ste mohli nastaviť VAULT 2 pomocou portu LAN, je potrebné mať pevné ethernetové pripojenie. Pripojte jeden koniec dodaného ethernetového kábla do portu LAN vášho pevného ethernetového širokopásmového routera a druhý koniec do portu LAN zariadenia VAULT 2.
- 13 USB (TYP A):** K USB vstupu môžete pripojiť Bluetooth adaptér alebo veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB. Typické veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB kompatibilné so zariadením VAULT 2 sú prenosné zariadenia s flash pamäťou a externé pevné disky (sformátované na súborový systém FAT32).
- 14 SERVISNÝ PORT:** Použite port SERVICE v spojení s USB (Typ B Mini) na počiatočné načítanie firmvéru na prehrávač. Toto nie je určené na spotrebiteľské použitie. Len autorizovaný servisný personál spoločnosti Bluesound má prístup k tomuto USB portu a ovládaciemu tlačidlu SERVICE.
- 15 VSTUP SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA:** Zariadenie VAULT 2 je dodávané s dvoma samostatnými napájacími káblami. Vyberte si príslušný napájací kábel podľa vášho regiónu. Pred zapojením zástrčky do nástennej zásuvky zapojte pevne opačný koniec napájacieho kábla do vstupnej zdierky zariadenia VAULT 2. Nikdy nezapájajte zástrčku do zásuvky silou. V niektorých regiónoch môže byť nutné použiť adaptér. Pred odpájaním sieťového kábla zo vstupnej zdierky zariadenia VAULT 2 vždy najskôr odpojte zástrčku z nástennej zásuvky.
- 16 KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ NA ČELNOM PANELI:** Konektor 3,5 mm pre slúchadlá je umiestnený na prednej strane zariadenia VAULT 2.

VAROVANIE!

TOTO JE OBNOVA VÝROBNÉHO NASTAVENIA VÁŠHO PREHRÁVAČA. VŠETKY VLASTNÉ NASTAVENIA, VRÁTANE KONFIGURÁCIE BEZDRÔTOVEJ SIETE, ZDIEĽANÝCH SÚBOROV A ULOŽENÝCH ZOZNAMOV SKLADIEB BUDÚ STRATENÉ. PO DOKONČENÍ TOHTO PROCESU ICH BUDETE MUSIEŤ VYTVORIŤ ZNOVA. ODPORÚČAME VYKONÁVAŤ TENTO POSTUP IBA VTEĎY, KEĎ VÁŠ PREHRÁVAČ NEFUNGUJE, ALEBO KEĎ DOŠLO K ZLYHANIU INTERNETOVEJ AKTUALIZÁCIE FIRMVÉRU. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY ALEBO NEJASNOSTI, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCU ODDELENIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB BLUESOUND PRED TÝM, AKO BUDETE POKRAČOVAŤ!

Postup obnovenia výrobného nastavenia:

1. Odpojte prehrávač z elektrickej siete.
2. Počkajte 10 sekúnd.
3. Znovu pripojte elektrické napájanie.
4. Indikátor LED bude blikať namodro. Hneď ako sa rozsvieti načerveno, stlačte a podržte ikonu LED indikátora Mute (rozsvieti sa nazeleno a hneď potom opäť načerveno). Nenechajte indikátor LED zhasnúť.
5. Len čo sa indikátor LED opäť rozsvieti načerveno, držte naďalej tlačidlo počas 30 sekúnd.
6. Po 30 sekundách začne indikátor LED blikať načerveno. Vtedy môžete tlačidlo uvoľniť.

Všetky vlastné nastavenia prehrávača Bluesound budú odstránené a obnoví sa výrobné nastavenie.

DÔLEŽITÉ: Ak uvoľníte tlačidlo kedykoľvek predtým, než začne indikátor LED blikať načerveno, obnova výrobného nastavenia bude zrušená a prehrávač zostane v režime aktualizácie. Ak naozaj chcete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača, jednoducho začnite celý postup znova od začiatku.

Úspešnú obnovu výrobného nastavenia spoznáte podľa toho, že sa prehrávač vráti do režimu Hotspot (bezdrôtový prístup - indikátor LED bude svietiť nazeleno). Ak je váš prehrávač pripojený k sieti prostredníctvom káblového ethernetového pripojenia, pripojí sa, ako keby išlo o nový prehrávač (indikátor LED bude svietiť namodro).

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, štylizovaná slovná ochranná známka a logotyp „B“, veta „HiFi For a wireless generation“ (HiFi pre bezdrôtovú generáciu), VAULT 2 a všetky ďalšie produktové názvy a slogany Bluesound sú ochranné obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Bluesound International, divízia spoločnosti Lenbrook Industries Limited. Všetky ostatné logá a služby sú ochranné obchodné známky alebo značky služby ich príslušných vlastníkov.